

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

SC 闪光灯	使用说明书
Th 内置式柔光器闪光灯	柔光器闪光灯
Ed Speedlight	Manual bagi Pengguna
Dv 镜头盖	Tai lieu hieu dung dan susing
Hi 紫外线滤镜	Speedlight flas
Jd 双速快门	使用说明書
En Speedlight	User's Manual
Fn Flash	Manuel d'utilisation
Es Flash	Manual del usuario
Pb Speedlight	Manual do usuário
Tg 闪光灯	使用說明書
Ky スピードライト	사용설명서

感谢您选购尼康SB-N7闪光灯。在使用本产品前,请仔细阅读这些指南和相机参考手册(在光盘中)。

闪光灯部件(图1)

1 闪光灯头 5 安装底座 9 镜头释放按钮
2 闪光灯壳 6 电池舱盖 10 闪光灯准备指示灯
3 信号接点 7 闪光灯头倾斜角度 11 宽面板闪光灯适配器
4 锁定插头 8 电源开关 12 安装底座盖

有效闪光范围(i-TTL)

0.6m至20m; 根据ISO感光度、反射角度和光圈的不同而异

SB-N7是专为尼康单反相机设计的内置闪光灯(NiMH)闪光灯。闪光灯壳内装有闪光灯控制单元。

i-TTL、手动

使用照相机控制闪光灯的可用闪光模式。

使用闪光灯时,请参阅“闪光灯”部分。

■安装电池(图2)

SB-N7可容纳2节AAA碱性电池或镍氢电池。不推荐使用高性能锰电池。

1 打开电池舱盖(①)。

2 如图所示插入电池并盖上电池舱盖(②)。

■更换电池

使用同品牌和类型的新电池同时更换两节电池。请不要混用新旧电池,也不要混用不同类型的电池。在旅行或可能难以找到更换电池的其时场合,请带上备用电池。

安装闪光灯(图3)

1 关闭相机和SB-N7并取下照相机多用配件端口盖。

2 从SB-N7取下安装底座盖(①)。

3 将安装底座插入多用配件端口(②),插入时请将其向里推到直立到位,且锁住镜头释放按钮将闪光灯锁定在照相机上。

卸下闪光灯(图4)

1 关闭相机和SB-N7。

2 将镜头释放按钮保持在未锁定位置(①)的同时,从照相机多用端口拔取SB-N7(②)。请勿用力过度。当不使用SB-N7时,请将其装上安装底座盖。

使用宽面板闪光灯适配器(图5)

安装宽面板闪光灯适配器会增加照明角度以覆盖6.7mm镜头的视野范围。

1 将宽面板闪光灯适配器与闪光灯头对齐(①)。

2 安装宽面板闪光灯适配器。注意将适配器内部的突起部分与闪光灯头上的插槽“A”对齐(②)。

不使用时,将宽面板闪光灯适配器内部的突起部分插入插槽“B”可将其存放在闪光灯头上(③)。

产品维护

■清洁

• 可使用气球去除灰尘和浮尘,再用一块干的软布轻轻擦拭。

• 在沙滩或海边使用SB-N7后,请先使用一块沾有些许蒸馏水的软布擦去沙子和盐分,然后再使用一块干的软布擦拭并将其完全擦干。

• 不使用时,将宽面板闪光灯适配器内部的突起部分插入插槽“B”可将其存放在闪光灯头上(③)。

■电池持久力和闪光灯回电时间*

■电池类型 持久力* / 回电时间*

碱性电池 约40秒 70次或以上/4.0-30秒

镍氢电池 约35秒 110次或以上/3.5-30秒

1. 数据是指新电池时: 实际结果可能根据性能和其他因素而异。即使寿命和品牌完全一样的电池也可能有所差别。

2. 闪光灯每30秒闪光一次时,闪光灯以全光闪光或闪光预备指示灯(④)点亮。

3. 闪光预备指示灯在30秒内点亮的前提下,闪光灯可以全光闪光的次数。

■闪光预备指示灯

您可从以下网站下载包含光线信息和说明SB-N7特点的示例图像的PDF文档。若需下载,请访问

<http://nikonimaginglib.com/manual/>然后打开“可接码数相机”>“闪光灯”>“SB-N7”

■示例图像

您可从以下网站下载包含光线信息和说明SB-N7特点的示例图像的PDF文档。若需下载,请访问